

# Vedligeholdelse af din asfaltbelægning

## TIPS TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FOREBYGGELSE

Alle asfaltbelægninger skal efterses og vedligeholdes regelmæssigt.

Regelmæssige eftersyn og løbende vedligeholdelse er med til at sikre belægningens funktion og øger belægningens levetid.

## SOL OG VARME GØR BELÆGNINGEN FØLSOM

Asfaltbelægningen er hård ved lave temperaturer og blød ved høje temperaturer.

På varme dage kan belægningens temperatur nå op på 30-60°C. Det gør belægningen særligt udsat over for skader fra fx vridende trafik. Især når biler holder stille og drejer, hvor dækkene kan afsætte indtryksmærker eller dækaftryk i den bløde belægning.



Vær derfor opmærksom på skader efter perioder med ekstra høje temperaturer.

For at minimere vridmærker kan belægningen strøs med et tyndt lag finkornet sand. Når temperaturen igen er faldet, anbefaler vi, at sandet fjernes, så man undgår unødvendig slitage.

Med tiden vil belægningen dog hærde og være mindre følsom over for varme.

## BRUG PLADER VED STILLESTÅENDE BELASTNINGER

Vedvarende eller stillestående belastninger kan ødelægge asfaltbelægningen.

Hvis der stilles materialer eller køretøjer med støtteben på belægningen, fx motorcykler, anbefaler vi, at trykket fordeles ved hjælp af køreplader eller andet egnet materiale.

Asfaltbelægninger er mest velegnede til at modstå bevægelige belastninger som køretøjer i fart.

## FJERN HURTIGST MULIGT OPLØSNINGSMIDLER

Olieprodukter og kemikalier kan opløse asfalten. Derfor skal spild af disse produkter fjernes fra belægningen hurtigst muligt. Anvend fx sand, kattegrus eller andet sugende materiale.

Vær opmærksom på, at også mindre, vedvarende oliespild kan ødelægge belægningen.

## HURTIG REPARATION ER VIGTIG

Trafik, vind og vejr slider langsomt, men sikkert, på belægningen.

Med tiden begynder asfaltbelægningen at se anderledes ud. Først slides den sorte bitumen af, så man kan se stenmaterialet. Senere kan der opstå skader som fx stentab, revner, slaghuller, afskalninger og krakeleringer.

Hvis belægningen revner, er hullet eller krakelerer, nedbrydes den hurtigere pga. vandgennemtrængning.

Hurtig reparation er derfor vigtig. Ukrudt og rødder fra træer og buske skal også bekæmpes med det samme.

For at opretholde mangelansvar på bærelag, skal bærelaget tildækkes inden for de perioder, som er angivet i AAB Varmblandet asfalt.



Kontakt os hvis du er i tvivl eller ønsker forslag til udbedring

Ring på **4598 9898** - vi er landsdækkende.

Eller send en mail på [colas@colas.dk](mailto:colas@colas.dk) med dit navn og tlf.nr., så kontakter vi dig.

Alternativt kan du bruge vores kontaktformular på [www.colas.dk](http://www.colas.dk) - evt. via QR-koden:

